


# Beach Flag

**m a x x i  
p r i n t**

GROSSBILDLÖSUNGEN


## Aufbauanleitung



Ziehen Sie die Teleskopstange vollständig auseinander.



Verbinden Sie nun Teleskopstange und Platte mittels der mitgelieferten Schraube.



Führen Sie die Teleskopstange in den Hohlraum der Fahne ein.



Schieben Sie die Stange so weit wie möglich in den Hohlraum. Bis zum Anschlag!



Ziehen Sie nun das untere Ende des Hohlraums so weit wie möglich nach unten.



Ziehen Sie nun die angenähten Gummibänder über den Standfuß, damit die Fahne immer gespannt bleibt.

**[display] hersteller**

[www.displayhersteller.de](http://www.displayhersteller.de)