

# Beach Flag

**m a x x i  
p r i n t**

GROSSBILDLÖSUNGEN

## Aufbauanleitung



Ziehen Sie die Teleskopstange vollständig auseinander.



Verbinden Sie nun Teleskopstange und Platte mittels der mitgelieferten Schraube.



Führen Sie die Teleskopstange in den Hohlraum der Fahne ein.



Schieben Sie die Stange so weit wie möglich in den Hohlraum. Bis zum Anschlag!



Ziehen Sie nun das untere Ende des Hohlraums so weit wie möglich nach unten.



Ziehen Sie nun die angenähten Gumbänder über den Standfuß, damit die Fahnen immer gespannt bleibt.

**[display] hersteller**


[www.displayhersteller.de](http://www.displayhersteller.de)

# Wien

**m a x x i**  
**p r i n t**

GROSSBILDLÖSUNGEN


## Aufbauanleitung



Stellen Sie das untere und obere Teil  
aneinander Senkrecht auf...



...ziehen Sie das obere Teil nach oben...



...und setzen es auf das untere Teil auf.



**[display] hersteller**

[www.displayhersteller.de](http://www.displayhersteller.de)

# Theke

**m a x x i**  
**p r i n t**

GROSSBILDLÖSUNGEN

## Aufbauanleitung



Falten Sie die Seitenteile auf.



Legen Sie den Zwischenboden zuerst auf einer Seite ein...



...dann die zweite Seite einlegen.



Als Letztes legen Sie die Thekenplatte auf das System.



**[display] hersteller**

[www.displayhersteller.de](http://www.displayhersteller.de)